

MYMINIGLASS

myMINIGLASS
ONLINE CONFIGURATOR

MYMINIGLASS WAND KONFIGURATOR - BENUTZERANWEISUNG

• HINTERGRUNDFARBE

Klicken Sie auf  um die Farbe der Hintergrundwand zu wählen.

Scrollen Sie auf die Farbeliste rechts neben der Palette, um die Farbe auszuwählen, und klicken Sie auf das linke Feld, um den gewünschten Farbton auszuwählen.


Klicken Sie außerhalb der Palette, um den Hintergrund zu bestätigen.




• STANDARDVORLAGE



Klicken Sie auf das VORLAGE und wählen Sie aus 10 Standardvorlagen.



• HILFSRASTER



Aktivieren Sie das Gitter (Taste ON), wenn Sie ein Grundraster der Wand als Orientierungshilfe bei Änderungen wünschen (max. 6 horizontale Gläser x max. 14 vertikale Gläser).

• GLASBAUSTEIN FORMAT



Wählen Sie das MyMINIGLASS-Format entsprechend den Änderungen, die Sie an der gewählten Wand machen möchten.

1. Möchten Sie eine oder mehrere vertikale oder horizontale MyMINIGLASS Reihen löschen?

Wählen Sie das Classic Format.  Das kann sowohl innen als auch an den Enden der Wand verwendet werden.

Im Fall von gefährbten Glasbausteinen, doppelklicken Sie auf den ersten Glasbaustein oben an der Wand und gehen Sie dann vertikal oder horizontal vor, je nachdem, welche Reihe von Steinen Sie entfernen möchten.

Nur ein Klick im Fall von neutrales Glasbausteines.

Machen Sie weiter so, bis Sie die gewünschte MyMINIGLASS-Wandmessung erreicht haben.

2. Möchten Sie die letzte horizontale und vertikale Reihe durch Endstein MyMINIGLASS ersetzen/einfügen?

Wenn Sie den MyMINIGLASS Classic durch die Endsteinen ersetzen müssen, müssen Sie zunächst die äußeren Reihen der Classic-Steine gemäß Punkt 1 löschen.

Wählen Sie nun den Endstein für die linke oder rechte Seite   aus und klicken Sie von unten nach oben, um die neuen linken und/oder rechten äußeren vertikalen Reihen einzufügen.

Wählen Sie nun den Endstein für die obere Seite  : nur für die letzte horizontale Reihe oben an der Wand verwendbar.

3. Möchten Sie MyMINIGLASS an der Ecke der Wand ersetzen, nachdem Sie die Endsteine in der letzten horizontalen und vertikalen Reihen eingefügt haben?

Wählen Sie den Doppeldendstein   : nur für die linke oder rechte Ecke der letzten horizontalen Reihe verwendbar.

BITTE BEACHTEN SIE: DIE DOPPELENDSTEINE KANN MAN NUR MIT DEN ENDSTEINEN VERBINDEN. SIE KÖNNEN DOPPELENDSTEINEN NUR ALS SCHLUß ODER SCHNITTPUNKT VON ZWEI REIHEN VON ENDSTEINEN (vertikale + horizontale) EINFÜGEN.

4. Möchten Sie die Farbe auf MyMINIGLASS Glasbausteine ändern?

Klicken Sie auf FARBE  und wählen Sie unter den 7 verfügbaren Farben.

Klicken Sie auf das MyMINIGLASS, dessen Farbe Sie ändern möchten.

5. Möchten Sie eine Wand mit einer einzigen Farbe von MyMINIGLASS erstellen?

Klicken Sie auf FARBE  und wählen Sie unten die 7 verfügbare Farben, dann klicken Sie auf ALLE GLASBAUSTEINE FARBEN  und Ihre Wand wird eine einzige Farbe haben.

6. Möchten Sie Ihre MyMINIGLASS Wand seitlich betrachten?

Klicken Sie auf die beiden Symbole unten, um die Wand nach links  oder rechts  zu drehen.

Sie haben Ihre MyMINIGLASS Wand fertig entworfen und möchten Sie sie speichern? Möchten Sie wissen, wie viele Glassteine Sie benötigen und welches Material Sie dafür benötigen?

• Klicken Sie auf das Symbol , um Ihr Projekt im PDF-Format zu speichern.

• Klicken Sie auf das Symbol  um Ihr Projekt auf Facebook zu teilen.

Life is
Colorful

WWW.MYMINIGLASS.COM